
取扱説明書
【培土器「ねぎ美人」】

型式 MB-1000





いつでもどこでも動画でチェック

初めに培土器「ねぎ美人」が取り付け可能か確認してください。
管理機によっては別売りﾋｯﾁの購入が必要となります。

●MITSUBISHI製管理機 MKF652N および クボタ製管理機FTN-800,7、関東農機652シリーズ ご使用の場合

(1) 上記管理機をご使用の場合は
右図①の専用ヒッチが必要となります。
別途ご購入下さい






(2) 専用ヒッチ①をﾎﾞﾙﾄ(ｲ)(ﾛ)を使用して
管理機へ固定して下さい

●ﾔﾝﾏｰ製管理機 YK-750RK-K　ご使用の場合 RK-750-K


(3) 上記管理機をご使用の場合は
右図②の専用ヒッチが
必要となります。




(4) ②を管理機本体のヒッチの穴へ
上下ともにボルト(ﾊ)(ﾆ)で固定して下さい

●OREC製管理機AR606NFおよびISEKI製管理機AR606NF ご使用の場合

(5) 上記管理機を使用の場合は下図③の専用ヒッチが
必要となります。







専用ヒッチ③をボルト(ﾎ)(ﾍ)を使用して
管理機へしっかり固定して下さい
※ボルト(ﾍ)は予め装着済みのものを流用します。
一度はずしてヒッチ③と共締めしてください。

●培土器の取り付け方


(6) 培土器に付属の連結ピン④で
ヒッチと培土器をつなぎます




(7) 連結ピン④を差し込んだ後
ボルト(ﾄ)を締め付け、管理機と
培土器とのガタ付きを無くし
平行度を保ちます



(8) 金具(ﾁ)をｱｰﾑの穴に合わせて
ピン(ﾘ)を差し込み、固定して下さい



(9) ピン(ﾇ)を抜いて、ローラーをお好みの
位置へスライド移動させて、穴を合わせ
ピン(ﾇ)を差し込んで下さい




●ﾛｰﾗｰ位置微調整

(左右方向<うね幅調節>)


(10) ピン(ﾙ)を抜いて本体をスライド移動
させることが可能です

(※穴ピッチ20mm)




(上下方向<うね高さ調節>)

(11) ﾊﾝﾄﾞﾙ⑤を回転させることで
ﾛｰﾗｰ全体を上下させることが可能です




●ﾛｰﾗｰ昇降機能


(12) ﾛｰﾗｰ（ｱｰﾑ）全体を持ち上げることが可能です



(13) 金具⑥を矢印の方向へ
引っ張った状態でｱｰﾑ⑦を
持ち上げてください




(14) 金具⑧が「カチッ」と音がすれば
ロックがかかります



(15) ﾛｰﾗ(ｱｰﾑ)全体を元の位置へ戻す際は
ｱｰﾑ⑦を少し持ち上げた状態にしてから
金具⑧を矢印の方向(オ)へ倒して
ロックを解除してください


(16) ｱｰﾑ⑦をゆっくり下げていき
金具⑥が「カチッ」と音がすれば
元の位置に戻った合図となります




【作業時の参考寸法】

●うね幅1000mmの場合

(1) うね幅1000mmに対して
ローラー幅①は約1000mmを
目安に合わせてください



※うね幅とは、ねぎの芯から芯の
距離を示す




※ローラー幅①は、うね幅を目安に調節して
作業を行ってください。圃場環境により、押さえの強弱が
ありますので、参考寸法を基準にして調節してください。
なお、調節の方法はｐ1(9)(10)をご参考ください。


※ 実寸参考値はｐ3およびｐ4に記載しておりますので
ご参考ください。

●うね高さ（ﾛｰﾗｰ装着仕様別）


(2) うね高さは約100mm～約460mmまで
対応可能です（※L字ｱｰﾑ仕様の場合）



(3) うね高さは約260mm～約560mmまで
対応可能です（※直付け仕様の場合）




(4) うね高さは約420mm～約720mmまで
対応可能です（※L字ｱｰﾑ逆付け仕様の場合）



※高さ調節の方法はｐ1(11)をご参考ください。


●ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞの交換方法

(1) ｱｰﾑ(イ)を
内側方向(ニ)へ
引っ張り
ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝ(ロ)を
外してください




(2) ｱｰﾑ(イ)を外側方向(ホ)へ押し出してから
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞを交換して下さい


(3) ｱｰﾑ(イ)を
内側方向(ニ)へ引っ張りこんで
ﾋﾟﾝ先端(ハ)が飛び出したところへ
ｽﾅｯﾌﾟﾋﾟﾝで元のように
固定して下さい





＜仕様別の対応幅および対応高さの説明＞


① L字ｱｰﾑご使用の場合（幅1050mm）　（高さ100mm～460mm）













使用穴を示す


---

② L字ｱｰﾑご使用の場合（幅1000mm）



※高さ寸法は①と同じです







使用穴を示す


---

③ L字ｱｰﾑご使用の場合（幅900mm）



※高さ寸法は①と同じです







使用穴を示す


---

④ L字ｱｰﾑご使用の場合（幅880mm）



※高さ寸法は①と同じです







使用穴を示す


---

⑤ L字ｱｰﾑご使用の場合（幅850mm）




※高さ寸法は①と同じです








使用穴を示す

⑥　L字ｱｰﾑご使用の場合（幅800mm）　（高さ100mm～460mm）












部分拡大
（左右対称）

⑦　ﾛｰﾗｰ直付けの場合（幅970mm）　（高さ260mm～560mm）









部分拡大
（左右対称）

⑧　ﾛｰﾗｰ直付けの場合（幅850mm）





※高さ寸法は⑦と同じです




部分拡大
（左右対称）

⑨　L字ｱｰﾑ(逆付け) ご使用の場合（幅1170mm）　（最大高さ　720mm）








部分拡大
（左右対称）



●可動範囲参考値










部分拡大
（左右対称）

●スプリングのテンション変更方法および範囲参考値







部分拡大
（左右対称）